

Pokládka

Doplňkové pokyny k montáži vinylovej podlahy s SPC nosnou doskou vo vzore rybej kosti (Herringbone)

Keďže vinylová podlaha v závislosti od klimatických podmienok napučiava alebo sa zmršťuje, je pri nasledujúcich situáciách potrebné vytvoriť dodatočné dilatačné alebo pohybové špáry:

- › pri väčších dĺžkach alebo šírkach pokládky (ak rozmery miestnosti presahujú 15 m v priečnom alebo pozdĺžnom smere)
- › pri členitých alebo zalomených plochách
- › pri prechodoch medzi miestnosťami (napr. v dverových otvoroch)

Do týchto dilatačných/pohybových špár sa inštaluje profil, na ktorý sa následne nasadí krycí profil.

Treba dodržať odstup 10 mm medzi doskou a profilom (obr. 1).

Dosky typu Unizip majú na jednej priečnej strane pero a na druhej drážku. Pozdĺžne strany sú navrhnuté tak, že jedna strana má dlhé pero a frézovanú drážku, ktorá je rovnako široká ako priečna strana dosky. Na opačnej pozdĺžnej strane je geometria pera a drážky zrkadlovo obrátená (obr. 2).

Pri pokládke je potrebné dbať na to, aby strana s drážkou bola orientovaná v smere pokládky. Každá nová doska sa najskôr na pozdĺžnej strane s perom zaklikne do drážky už položenej dosky (obr. 3).

Následne priložte príklepový blok k voľnej priečnej strane práve zakliknutej dosky a poklepte kladivom, aby sa pero priečnej strany zasunulo do drážky predchádzajúcej dosky, a to až do úplného uzatvorenia škáry (obr. 4).

